

Инструкция обслуживания ST-500



WWW.TECHSTEROWNIKI.PL



АТМОСФЕРНЫЕ РАЗРЯДЫ МОГУТ ПОВРЕДИТЬ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОЭТОМУ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР СЛЕДУЕТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ



ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ! ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ КАКИХ-ЛИБО ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПИТАНИЕМ (ПОДКЛЮЧЕНИЕМ МАГИСТРАЛЕЙ, МОНТАЖ УСТРОЙСТВА, И Т.П.) СЛЕДУЕТ УБЕДИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО РЕГУЛЯТОР НЕ ПОДКЛЮЧЕН К СЕТИ! МОНТАЖ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ЛИЦУ, ИМЕЮЩЕМУ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ДЛЯ МОНТАЖА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ КОНТРОЛЛЕРА ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНУЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ИЗМЕРЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОМАГИСТРАЛЕЙ.



Декларация о соответствии Nº 41/2010

Мы, компания "TECH" Wieprz 1047А, 34-122 Wieprz, со всей ответственностью заявляем, что изготавливаемый нами контроллер **ST-500** отвечает требованиям Распоряжения Министра экономики, труда и общественной политики. (Закон. Вестник № 155, поз. 1089) от 21 августа 2007 г., внедряющего постановления Директивы по низковольтному напряжению **(LVD) 2006/95/WE** от 16.01.2007 г

Контроллер **ST-500** успешно прошел испытания на совместимость ЕМС при подключении оптимальных нагрузок.

Для оценки соответствия использовались гармонизированные нормы.

ОПИСАНИЕ

Ethernet модуль это устройство, которое позволяет дистанционно управлять котлом через Интернет или локальную сеть. Пользователь контролирует на экране компьютера состояние котла, работа любого устройства представляется в виде анимации. Кроме возможности просмотра температуры каждого из датчиков пользователь имеет возможность изменения заданных температур для насосов

и смесительных клапанов.

II.

I.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ



1. Подсоединение кабеля связи к интернету.

Подсоедините кабеля связи с контроллером.

Подсоединение питателя 9V DC.

III.

УСТАНОВКА МОДУЛЯ С КОНТРОЛЛЕРОМ

Модуль ST-500 работает с контроллером ST-48. После правильного подключения модуля в меню настройки контроллера CT-48 надо подключить интернет модуль (*Меню* >> *Меню настройки* >> *Интернет модуль* >> *Включено*), потом подтвердить >> IP адрес. Затем покажется IP адрес модуля, который понадобится позже в процессе установки, поэтому советуем записать его на бумажном носителе. (например **192.168.1.192**)

IV.

V.

ВХОД В МОДУЛЬ (ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ)

1. Открыть браузер,

http://192.168.	Ŧ	>

Ввести ранее записаный IP-адрес (например <u>http://192.168.1.192</u>) и подтвердить нажатием **ENTER**.

2. В появившемся окне входа, введите заводское название (użytkownika (пользователь): **user)**, поле пароль (haslo) оставьте пустым и нажмите **ОК.** Вы вошли в модуль через локальную сеть.

2	Witryna http://192.168 prosi o podanie nazwy użytkownika i hasła. Komunikat witryny: "."
Użytkownik:	user
Hasło:	

НАСТРОЙКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Чтобы изменить имя пользователя и пароль для доступа к модулю, перейдите на вкладку настройки.



2. Настройка безопасности модуля в локальной сети

	TECH	- #F
		HOME
Changing th	e password to access the module	
Username: us Current password: New password: Report password:	er	
Passwords t	Zmief.	
Identifier:	Kotlownia	
Administrative passwo	rd: berek	
User password:	berek1 Zmieň	
www.techsterowniki.pl		

Устанавливаем новое название пользователя и пароль

Changing the password to access the module

Username:	kowalski
Current password:	
New password:	•••••
Repeat password:	•••••
	Change

Для подтверждения изменений нажмите изменить (zmień), появится сообщение:



3. регистрация в Интернете.

Пользователь имеет возможность использовать не только локальную сетью, а также может управлять работой котла посредствам сети Интернет. В данном случае должен быть настроен доступ к внешней сети.

Для того заполняем поля: идентификатор (identyfikator) и пароль (haslo).

ST-500

Введение пароля администратора позволяет свободно менять заданную температуру

Passwords to the outside

Identifier:	Kotlownia
Administrative password:	berek
User password:	berek1
	Register

(редактирование), а пароль пользователя дает право доступа к температурам без возможности введения изменений.

Внимание!

Последующее изменение внешнего идентификатора будет невозможно. После подтверждения нажав регистрация, появится сообщение:



VI.

ВХОД В МОДУЛЬ (ВНЕШНИЙ САЙТ)

Вход в модуль CT-500 с внешнего сайта совершается путём ввода адреса в окно обозревателя: <u>http://zdalnie.techsterowniki.pl</u>



после перехода по ссылке появляется окно приветствия, в которое надо вписать заранее настроенный логин и пароль после чего нажать кнопку войти.



Через некоторое время появится экран модуля.

Внимание!

Internet Explorer в некоторых случаях ограничивает возможность запуска сценариев и форматов ActivX, которые необходимы для отображения данных, полученных от модуля. Поэтому рекомендуется запускать эту опцию в браузере, нажав на панели уведомлений правой кнопкой мыши "Разрешить заблокированное содержимое"

To help ensure safety, Internet Explorer restricted the possibility of starting ActiveX scripts and formats for this website that could obtain x access to this computer. Click here to enter more options...

Allow blocked content

What is the hazard?

Information bar help

VII.

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА МОДУЛЯ

Одним из способов конфигурации соединения контроллера с локальной сетью является ручная настройка параметров доступа.

В этом случае нам необходимо проверить настройки локальной сети.

Понадобятся следующие параметры:

Adres IP			
Maska IP			
Adres Bramy			
Adres DNS			

VII.1. ЗАГРУЗКА ДАННЫХ

1. Щелкните Меню Пуск, потом выбрать Выполнить (или нажмите **Win + R**) c:\Windows\system32\cmd.exe

🖅 Run	
	Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Windows will open it for you.
Open:	cmd 🗸
	OK Cancel <u>B</u> rowse

- 2. Введите cmd и нажмите OK
- 3. Откроется окно.



4. Введите ipconfig и нажмите Enter.

C:\windows\system32\cmd.exe	3
Media State Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . :	^
Ethernet adapter Local Area Connection:	-
Connection-specific DNS Suffix . : tech.sp Link-local IPv6 Address : fe80::7d4c:72a7:8d39:d8ac%11 IPv4 Address 10.0.36.107 Subnet Mask : 255.255.252.0 Default Gateway : 10.0.36.5	
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:	
Connection-specific DNS Suffix .: IPv6 Address: 2001:0:5ef5:79fd:2839:319a:f5ff:db94 Link-local IPv6 Address: fe80::2839:319a:f5ff:db94%20 Default Gateway: ::	
Tunnel adapter isatap.tech.sp:	
Media State : Media disconnected Connection-specific DNS Suffix . : tech.sp	
C:\Users\pc>	-

5. В большинстве случаев, **DNS-адрес** совпадает с **адресом шлюза**, но чтоб удостовериться нужно ввести команду **ipconfig/all**.

VII.2. КОНФИГУРАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА

После получения всех нужных данных, можно перейти к настройкам контроллера. Входим в настройки Интернет модуля в контроллере котла (меню >> меню установщика >> Интернет модуль).

- **1.** Параметр **DHCP (** <u>ang.</u> **D**ynamic **H**ost **C**onfiguration **P**rotocol) должен быть включен.
- 2. IP-адрес устанавливаем как уникальный для сети, вводя произвольные числа IP-адреса

например: 192.168.1.200. В случае необходимости, можно проверить является IP-адрес уже занятым вводя в cmd.exe команду ping **192.168.1.200**.

C:\windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 6.1.7600] Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\pc>ping 192.168.1.200
Pinging 192.168.1.200 with 32 bytes of data: Reply from 109.95.144.91: Destination host unreachable. Reply from 109.95.144.91: Destination host unreachable. Reply from 109.95.144.91: Destination host unreachable. Reply from 109.95.144.91: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.1.200: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Если получите ответ: Целевой хост недоступен, адрес свободен и вы можете его использовать.

C:\windows\system32\cmd.exe	
Microsoft Windows [Version 6.1.7600] Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.	^
C:\Users\pc>ping 10.0.36.107	
Pinging 10.0.36.107 with 32 bytes of data: Reply from 10.0.36.107: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 10.0.36.107: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 10.0.36.107: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 10.0.36.107: bytes=32 time<1ms TTL=128	
Ping statistics for 10.0.36.107: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = Oms, Maximum = Oms, Average = Oms	-

- 5. Если получите обратную информацию от введенного адреса, вы должны использовать другой **IP**.
- 6. Адрес МАС установлен на заводе: 12:12:12:12:12:18 и он должен быть уникальным.

7. IP-маску, адрес шлюза и DNS адрес устанавливаем как в загруженных данных.

После успешной конфигурации контроллера можно перейти в начало руководства IV.ВХОД В МОДУЛЬ (ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ) вводя в обозреватель IP-адрес установленный нами ранее.

Комплект CT-500 Ethernet включает в себя:

- контроллер СТ-500
- питатель 9 V DC
- Тройник RS
- кабель связи RS 2м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Nº	Характеристики	
1	питание	9V DC
2	Максимальное потребление тока	100 mA
3	передача	IEEE 802.3 10 Mb/s
4	Подключение к сети	Слот RJ 45
5	Подключение к контроллеру	Слот RJ12

Оглавление:

I.	ОПИСАНИЕ	4
II.	ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОДУЛЯ	4
III.	. УСТАНОВКА МОДУЛЯ С КОНТРОЛЛЕРОМ	4
IV.	ВХОД В МОДУЛЬ (ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ)	5
V.	НАСТРОЙКА БЕЗОПАСНОСТИ	5
VI.	ВХОД В МОДУЛЬ (ВНЕШНИЙ САЙТ)	7
VII.	I. РУЧНАЯ НАСТРОЙКА МОДУЛЯ	8
V	VII.1. ЗАГРУЗКА ДАННЫХ	9
V	VII.2. КОНФИГУРАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА	9



