

# Інструкція з експлуатації



## Вибір мови для елемента керування MEC2

Для користувачів

Прохання уважно прочитати перед експлуатацією

Для повідомлень на дисплеї керуючого елемента MEC2 Ви можете обирати між декількома мовами:


### Для фабричного елемента керування MEC2


В новому елементі керування MEC2, який щойно з заводу, перед першим введенням в експлуатацію з'являється меню для вибору мови.


Робіть все, як описано далі:



- Вставити елемент керування MEC2 в регулюючий прилад.
- Включити регулюючий прилад.

З'явиться повідомлення "Sprache Deutsch" ("Мова німецька").

- Відкрити відкидну кришку.
- Натиснути та тримати натиснутою кнопку .

 Повернути ручку регулятора, поки на дисплеї не з'явиться бажана мова.

- Відпустити кнопку .



### Для елемента керування MEC2, який вже був у експлуатації


Для елемента керування MEC2, в якому вже були зроблені настройки, Ви можете заново вибрати мову через кодовий ключ.


Робіть все, як описано далі:

- Відкрити відкидну кришку.
- Одночасно натисніть та відпустіть наступні кнопки:





- Натиснути та тримати натиснутою кнопку .

 Повернути ручку регулятора, поки на дисплеї не з'явиться бажана мова.

- Відпустити кнопку .

Всі повідомлення дисплея від тепер будуть відображатися на обраній мові.

- Натиснути кнопку , щоб повернутися до стандартного відображення дисплея.



**Офіційний партнер Бuderус Україна з продажу, монтажу, сервісу ТЕТАН Інженерні Системи**

вул. Здолбунівська 7-А, м. Київ, Україна  
тел./факс: +380 (44) 362 33 00  
email: info@tetan.ua

tetan.ua

